



ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄN PIKAKÄYTTÖOHJE

Äänijärjestelmää käytetään baaritiskillä sijaitsevasta DJ-PISTEESTÄ.

Dj-pisteen vasemmalla seinällä pystykourussa sijaitsee alla olevan kuvan mukaiset aluesäätimet:



Aluesäätimiä on viisi (5) kappaletta:

- RUOKA
- BAARI
- ALAKERTA
- BÄNDI
- TERASSI

Jokaisella säätimellä voidaan valita kyseiselle alueelle haluttu musiikki sekä säätää sen äänenvoimakkuutta.

Musiikki valinnat = source select:

1 = Soittorasialakertaan.

2 = Soittorasialakertaan l. Barry White Zone – käytetään vain alakerta nimisessä aluesäätimessä.

3 = DJ

4 = BÄNDI

Esimerkkutilanne 1:

Normaali aukioloaika ilman BÄNDIÄ:

Valitse haluttujen aluesäätimien **source select** napista **musiikki valinta 1** ja säädä **music level** napista sopiva **äänenvoimakkuus**.

HUOM!

Alakerta aluesäätimen **source select** nappi oltava aina 2 asennossa, vain **music level** nappia käytetään äänenvoimakkuuden säätämiseksi.

- Nyt yläkerrassa soi yläkerran soittorasialakerta ja alakerrassa Barry White!

Esimerkkutilanne 2 BÄNDI-ILTA:

Valitse haluttujen aluesäätimien **source select** napista **musiikki valinta 4** ja säädä **music level** napista sopiva **äänenvoimakkuus**.

TÄRKEÄÄ!

BÄNDIN PA SOI KUN BÄNDI ALUESÄÄDIN ON ASENNOSSA 4 JA NOSTAT ÄÄNENVOIMAKKUUTTA SOPIVALLE TASOLLE.

- Jos Bändi ei halua että taustakaiuttimet soi - säädä muiden aluesäätimien **music level** nolnaan.

Mahdollisessa ongelmatilanteessa:

Tarkasta ensin seuraavat asiat:

- Alakerran ”tankkihuoneessa” sijaitsee vahvistinkeskus, jonka laitteiden tulee olla päällä jotta musiikki kuuluu. Jos laitteissa ei ole virtaa, tarkasta sulake narikassa sijaitsevasta sähkökaapista.
- Bändin johdot tulee olla kytkettynä lavalla sijaitsevaan rasiaan.

VAHVISTINKESKUKSEN LAITTEET SAAVAT OLLA PÄÄLLÄ! EI TARVITSE SAMMUTTAA.

YHTEISTYÖTERVEISIN

Viljo Länkä

050 913 5027

viljo.lanka@dbdsystems.fi

dbd Systems Oy

Petri Ursin

0400 707 441

petri.ursin@dbdsystems.fi

dbd Systems Oy